デジタル指示調節計





$C \in$

より速く、よりスマートに





FCシリーズは…

FCシリーズは、温度制御はもちろん温度以外のプロセス制御にもお使いいただける、高性能かつ低価格の単一ループ用調節計です。

開発コンセプト

- 基本性能の向上
- 使いやすい、簡単な操作
- PID制御の長所をのばし、短所を補う
- 生産の効率化によるコストダウン



高速応答


内蔵コンピュータの高性能化により、演算処理速度,入出力分解能,入出力精度などの基本性能がアップしました。直流電流出力型 (*1) で、PVフィルタ機能 (*2) および外部設定機能 (*3) をはたらかせない条件では、135ms 以下の応答速度を実現しています。

- (*1): 直流電流出力型以外の応答速度は、比例周期(制御演算周期)の設定値に準じます。
- (*2):PVフィルタ機能を使用すると、応答速度は遅くなります。
- (*3): オプションの外部設定を付加した場合、入力サンプリング周期は500msになります (標準は125ms)。 また、オプションのヒータ断線警報を付加した場合も、入力サンプリング周期は500ms (FCS-100シリーズは250ms) になります。

アドバンスト制御

1. ファジィセルフチューニング

ファジィセルフチューニング (*¹) は、PIDの微調整を自動で行う機能です。変種変量生産などによりプロセスの状態が変化する場合でも、安定制御が可能です。



- (1) 立ち上げ時は、あらかじめチューニングされたPID値で制御を行います (*2)。
- (2) 外乱が発生すると、その収束状況をチェックし、必要に応じてPID値の微調整を行います。
 - ① 外乱による変動からの収束がスムーズに行われたときは、PID値は変更しません。
 - ② 収束速度が遅いときは、早く収束するようにPID値を修正します。
 - ③ 収束時にオーバシュートが発生したときは、オーバシュートが発生 しなくなるようにPID値を修正します。
 - ④ ハンチングが発生したときは、そのハンチングの波形を調べて PID値の微調整を行います。
- (*1):内部スイッチの指定により、ファジィセルフチューニングなしでお使いいただくこともできます。
- (*2): ファジィセルフチューニングは、PID値の微調整を行う機能です。はじめてご使用になるときは、PIDオートチューニングを行うか、またはキー操作で適切なPID値を設定してください。

FCシリーズは…

2. オーバシュート防止機能


新開発の制御アルゴリズムにより、オーバシュート(アンダシュート)の発生率が激減しました(*)。

(*): 当社従来機種との比較です。



3. A T 時間短縮

AT (PIDオートチューニング) の実行時間が短くなりました (当社MCシリーズ比:約5~30%短縮)。



AT時、PVは左図のように変動します(オンオフ制御動作になります)。

- AT指定時のPVが(b)よりも低いときは、(b)がAT軸になります。
- ・AT指定時のPVが(a)~(b)の範囲内のときは、SVがAT軸になります。
- AT指定時のPVが(a)よりも高いときは、(a)がAT軸になります。


※(a), (b)の値
FCD-100, FCR-100シリーズ ····· (a): SV+1.5%FS
(b): SV-1.5%FS
FCS-100シリーズ ···· (a): SV+20で(20下)
(b): SV-20で(20下)

4. マルチPID制御 (FCS-100シリーズを除く)

SVとそれに対応するPID値を最多7種類まで登録でき、制御目的に合わせて使い分けができます。

簡易プログラム制御 (FCS-100シリーズを除く)

最多 7 ステップのプログラム調節計としてお使いいただけます。



多彩な機能

各種警報,各種補助入出力,シリアル通信…など多彩な機能があります。汎用的な機能は標準で、お客さまごとに要求の異なる機能はオプションで提供しています。


安全設計

各種安全規格に準拠する設計が行われています。 オプション "CE" をご指定いただきますと、CEマーキング仕様で出荷いたします。




応用例

FCシリーズをお使いいただくと、高速ファジィによる各種自動制御が行えます。




過渡応答の良さとオーバシュート防止機能により、稼働 率の良い生産を行えます。

各種電気炉の温度制御




高速ファジィとマルチPID制御により、変種変量生産にも 対応できます。

給水管の流量制御




125msの入力サンプリング周期で制御演算を行い、すばやくバルブの開閉を行います。

恒温恒湿槽の温湿度制御




冷却動作モードを選択できるほか、簡易プログラム制御 も行えます。

フィルムや布の非接触温度制御




応答速度が速いので、赤外線熱電対:RD-300シリーズ用調節計としてお使いいただけます。

各種調理器の温湿度制御






FCR-100



微妙な火加減、水加減を登録した簡易プログラム制御により、「何度焼いても同じ味」を引き出せます。

※例で紹介している機種以外でもお使いいただける場合があります。




付属機能

FCシリーズの基本性能を活かしてお使いいただくための各種標準機能をご紹介します。

マルチファンクション

各種仕様の設定が任意に行えます。

例:FCS-100シリーズ (FCD-100, FCR-100シリーズも同様の配置です)





※ A 2 セレクタは、ご注文時に警報 2 (オプション) の指定がなければありません。 ※ FCS-100シリーズの機能セレクタビット数は6です(bit 7, bit 8 はありません)。

[内器引き出し]

1. 上下の手掛けを持ち、下部のフックを 指で押します。


2. 少し上下にゆするような感じで手前 に力を加えながら引き出します。





PV入力の種類選択

INPUTセレクタと機能セレクタ bit 7 の指定により、PV入力 の種類を下記15種類の中から選択できます。出荷時の指定は 熱電対Kです。



※ FCS-100 シリーズは、bit7: OFFの種類のみ選択できます (bit7 はありませ 600

温度の単位切替

機能セレクタ bit 6 の指定により、温度の単位を指定できま す。出荷時の指定は℃です。

bit 6 : OFF → °C bit 6: ON ⇒ °F



※DC入力適用時は、℃/℃の指定は無効になります。

正逆動作切替

機能セレクタ bit 3 の指定により、正逆動作切替が行えます。 出荷時の指定は逆動作(加熱)です。

bit 3:OFF ⇒ 逆動作(加熱) bit 3: ON 正動作(冷却) -



制御動作選択

機能セレクタ bit 1 および bit 2 の指定 により、制御動作の種類を選択でき ます。出荷時の指定は、ファジィセ ルフチューニングPIDです。



1:OFF, 2:OFF → ファジィセルフチューニングPID 1:ON, 2:OFF -PID(セルフチューニングなし)

1:OFF, 2:ON PD 1:ON, 2:ON -オンオフ

警報1の出力動作選択

Û

A 1 セレクタの指定により、警報1の出力動作を 選択できます。出荷時の指定は警報なしです。

0 警報なし 1

上限動作(偏差設定) 2 下限動作(偏差設定)

3 上下限動作(偏差設定)

4 上下限範囲動作(偏差設定) 5

絶対値上限動作 6 絶対値下限動作

7 パターンエンド出力(簡易プログラム制御用)

※オプションの警報2を付加した場合は、A2セレクタを使って警報2の出力動 作を同様に指定できます。

警報1の待機機能選択

機能セレクタ bit 4 の指定により警報 1 の待機機能の有無を 指定できます。出荷時の指定は、待機機能なしです。

bit 4 : OFF ⇒ 待機機能なし bit 4: ON 待機機能あり



※オプションの警報 2 を付加した場合は、機能セレクタ bit 5 を使って警報 2 の 待機機能の有無を同様に指定できます。警報2なしの場合、bit5の指定は無 効です。

警報(警報1)

警報は、下記5項目の指定に従ってオンオフ動作を行います。 オンオフ信号の出力は、リレー接点の開閉により行います。

出力動作の種類

出力動作の種類はA1セレクタで指定できます。出荷時の指定は警報なし(機能なし)です。

警報動作点

警報動作点(警報がオンになる値)はキー操作で設定できます。偏差設定の場合はSVとの偏差値を、絶対値設定の場合は動作PVを設定します。

動作すきま

動作すきまは、警報動作点に対する偏差値をキー操作により 設定します。一度警報がオンになると、PV が警報オフ領域 にはいるまで警報はオフになりません。


待機機能の有無

待機機能ありの場合、電源投入時および SV 変更時は、PV が警報オン領域にあっても警報は機能しません。一度警報オフ領域にはいると、通常の警報動作状態になります。機能の有無は機能セレクタ bit4 で指定します。

動作遅延時間(オンディレイタイマ)

PV が警報オン領域に入っても遅延時間内は警報はオンになりません。出荷時の遅延時間は 0 秒ですがキー操作で最大60秒まで設定できます。

※FCS-100シリーズは遅延時間を設定できません。



設定値ロック

各設定値の不用意な変更を防止する機能で、下記 4 種類の中からキー操作でロック状態を選択できます。出荷時の指定はロックなしです。

- ・ロックなし
- 全設定値をロック

〔ロックモード1〕

S V をのぞく全設定値をロック

〔ロックモード2〕

 不揮発性メモリーのデータをロック 【ロックモード3】 (各設定値の変更は可能ですが、電源を切ると各設定値は ロックモード3指定時の値に戻ります)

※ロックモード1または2を指定すると、ファジィセルフチューニングは行えません(PID値は変更できません)。


制御出力オフ

制御実行と停止の切替がワンタッチキー操作で行えます。簡易 プログラム制御時は、RUN/STANDBYの切替をこの機能を使っ て行います。

設定値メモリ (簡易プログラム制御)

※この機能はFCS-100シリーズにはありません。

SV とその SV に対応する PID 値などを 1 ファイルとする 設定値ファイルを最大 7 つまで作成できます。この設定値ファイルの番号(設定値メモリ番号)を制御内容に合わせて切り替えることで、マルチ PID 制御や簡易プログラム制御が行えます。



※上の表には、オプション適用時の設定項目も含まれています。

設定値メモリ番号切替方式には、次の3つがあります。

- キー操作
- 時間設定による自動切替(簡易プログラム制御)
- 外部切替 (オプション,ページ9 参照)

その他

●センサ補正

入力された PV と真値の PV との間に一定の偏差が生じている場合、入力値をシフトして偏差を補正できます。 (補正範囲: -100.0~100.0 「℃、℃」)

●設定値リミット

SV 設定可能範囲を設定値リミット範囲に制限できます。

●SV 変化率リミット(設定値ランプ)

※この機能はFCS-100シリーズにはありません。

SVの一定時間あたりの変化率を制限できます。

●出力リミット

※この機能はFCS-100シリーズにはありません。

MV の変化範囲を制限できます。

●マニュアル操作

※この機能はFCS-100シリーズにはありません。

自動制御と手動制御の切替がワンタッチキー操作で行えます (バランスレスバンプレス機能つき)。

●PV フィルタ

PV 入力信号の高周波成分をカットします。フィルタを掛けると入力ノイズに強くなりますが、制御の応答速度は遅くなります(出荷時はフィルタなしです)。

●バーンアウト警報

熱電対、測温抵抗体等の検出端に異常が発生した場合、自動 的に制御を停止して異常を知らせます。

●自動冷接点温度補償

熱電対と計器との接続端子部の温度を検出し、常時基準接点を0℃に置いているのと同じ状態にします。

●自己診断

CPU に異常が発生した場合にその暴走を防ぎます。

●ウォームアップ表示

電源投入時、PV 入力の種類を表示器に表示します。

オプション

オプションは、お客さまのニーズに合わせてお選びください。ご注文の際は、ページ14 (FCD-100), ページ16 (FCR-100) またはページ18 (FCS-100) をご参照のうえ、付加するオプションの記号をご指定ください。

加熱冷却制御

※このオプションはFCS-100シリーズには付加できません。

※このオプションは、警報2またはループ異常警報とは併用付加できません。

このオプションを付加すると、制御出力 2 が追加されデュアル出力制御(加熱冷却制御)が行えます。制御出力の種類(リレー接点/無接点電圧/直流電流)は注文時にご指定ください。

〔仕様〕 ——

制御動作(制御出力2) …… PIDまたはオンオフ

比例帯……制御出力1の0~10倍

(0倍のときオンオフ制御動作)

積分時間 …… 制御出力 1 と同じ値

微分時間 …… 制御出力 1 と同じ値

比例周期 ····· 1 ~120秒 (直流電流出力型はなし) オーバラップバンド/デッドバンド ····· 士制御出力 1 比例帯巾

制御出力 …… 下記のいずれかを注文時に指定

・リレー接点 …… 1 a

抵抗負荷: 3 A (250Vac)

誘導負荷: 1 A (250Vac, cos \$\phi = 0.4)

·無接点電圧 ······ SSR駆動用

12⁺²₀Vdc 最大40mA

· 直流電流 ······· 4 ~ 20mAdc

負荷抵抗:最大550Ω

冷却動作モード …… 下記のいずれかをキー操作で指定

・空冷モード


操作量は比例帯内で直線的に変化

・油冷モード

操作量は空冷モード時の1.5乗倍

・水冷モード

操作量は空冷モード時の2乗倍



警報 2

※このオブションは制御出力の種類がオンオフサーボ型の場合は付加できません。 ※このオブションは加熱冷却制御とは併用付加できません。

このオプションを付加すると、警報点数が1点追加されます(標準の警報点数は1点)。

〔仕様〕一

出力動作 …… A 2 セレクタで指定

待機機能 …… 機能セレクタbit 5 で指定

その他……警報1と同仕様

警報3.4

※このオプションは FCR-100, FCS-100シリーズには付加できません。

このオプションを付加すると、警報点数が2点追加されます(標準の警報点数は1点)。

〔什様〕 —

出力動作 …… キー操作で指定

待機機能 …… キー操作で指定

その他……警報1と同仕様

ヒータ断線警報

※このオブションは制御出力の種類が直流電流型の場合は付加できません。
※FCS-100シリーズには三相用のヒータ断線警報は付加できません(単相用のみ付加できます)。

このオプションを付加すると、CT (電流検出器)によるヒータの断線検出が行えます。ヒータ断線警報動作点は、キー操作で0.1A単位の動作電流値を設定してください。設定分解能の向上(当社比)により、CT入力定格20Aの調節計で容量5A以下のヒータの断線検出が可能になりました。

※このオプションを付加した場合、PV入力のサンプリン グ周期は500ms (FCD-100、FCR-100シリーズ) または 250ms (FCS-100シリーズ) になります。

[仕様]

CT入力定格 …… 下記のいずれかを注文時に指定

·単相用:20A, または50A

·三相用:20A, または50A

設定精度 ·········· CT入力定格の±5%

制御出力 ……… リレー接点 1 a

制御容量 ········· 抵抗負荷: 3 A (250Vac) 誘導負荷: 1 A (250Vac, cos Φ = 0.4)

出力自己保持 …… なし

付属品……CT (単相用:1個,三相用:2個)

ループ異常警報

※このオブションはFCS-100シリーズには付加できません。 ※このオブションは加熱冷却制御とは併用付加できません。

このオプションを付加すると、ヒータ断線や操作端短絡などの制御ループの異常を検出できます。MV=100%のときにPVが減少するか、またはMV=0%のときにPVが増加すると、ループ異常の判定が行われます。検出に必要な時間は、ヒータ断線警報やバーンアウト警報より長くなります。

〔仕様〕 ——

ループ異常判定時間 …… 0~200分

ループ異常判定市 …… 0.0~100.0 (℃, ℉) または0~1000

制御出力 …… リレー接点 1 a

制御容量 ····· 抵抗負荷: 3 A (250Vac)

誘導負荷: 1 A (250Vac, cos \$\phi=0.4)

オプション

伝送出力

※このオプションはFCS-100シリーズには付加できません。

このオプションを付加すると、PV, SVまたはMVのいずれかをアナログ信号で出力できます。出力信号の種類は注文時にご指定ください。伝送するパラメータの種類は、キー操作で任意に設定できます。

〔什样〕 一

伝送するパラメータ ······ PV,SVまたはMV(キー操作で切替) 出力信号の種類 ·········· 下記のいずれかを注文時に指定

設定値メモリ番号外部切替

※このオプションはFCS-100シリーズには付加できません。

このオプションを付加すると、設定値メモリ番号を外部接点の接続切替により変更できます。

※設定値メモリ番号切替スイッチを別売品として販売いたしております。

「什样)

メモリ番号切替方式 …… 3ビットの接点開閉切替

○ ○ : 開放, ○ 一○ : 短絡	}		
接点接続番号	COM-b2	COM-b1	COM-b0
キー操作で指定した 番号	√ ∘	~ °	~ °
1	00	00	0-0
2	00	0-0	~
3	· · ·	0-0	0-0
4	0-0	00	· · ·
5	0-0	· ·	0-0
6	0-0	0-0	~
7	0-0	0-0	0

並列接続可能台数 …… FCシリーズ最多48台

外部設定

※このオプションはFCS-100シリーズには付加できません。

このオプションを付加すると、アナログ信号によるSVのリモート設定が行えます。外部設定入力信号の種類は注文時にご指定ください。

※このオブションを付加した場合、PV入力のサンブリング周期は500msになります。

〔仕様〕 一

設定するパラメータ …… SV

入力信号の種類 ………下記のいずれかを注文時に指定(スケーリング可)

: 0 ~20mAdc

4 ~20mAdc

• 0 ~ 1 Vdc

• 1 ~ 5 Vdc

入力インピーダンス ······ 約50Ω (mA入力) 約100 kΩ (V 入力)

シリアル通信

※このオプションはFCS-100シリーズには付加できません。

このオプションを付加すると、ホストコンピュータを使ってFCシリーズの各種設定や制御モニタが行えます。通信インタフェイスの種類(RS-232C/RS-485)は注文時にご指定ください。

※RS-485インタフェイスをご希望の場合で、ホストコンピュータがRS-485に適合しない場合は、別売品の通信変換器をご利用ください。

〔仕様〕—

通信インタフェイス …… 下記のいずれかを注文時に指定

- · EIA RS-232C
- EIA RS-485

通信内容

FCシリーズの各種設定,操作

ホストコンピュータ

RS-232Cインタフェイスを持つコンピュータ

(RS-485との接続には通信変換器を使用)

使用文字コード

アスキー文字コード

接続可能台数(ホストコンピュータ1台につき)

RS-232C ······ 1 台 (並列接続不可) RS-485 ······· FCシリーズ最多31台

通信速度 …… 2400, 4800, 9600, 19200bps (キー操作で切替)

通信方式 …… 半二重調歩同期方式

通信エラー検出方式 …… パリティとチェックサムの二重検出方式

その他

●外観色 黒

外観の標準色はライトグレーですが、このオプションを 付加すると外観色は黒になります(加算料金なし)。

●ねじ式取付金具

FCR-100, FCS-100シリーズの標準取付金具はワンタッチ式ですが、このオプションを付加するとねじ式取付金具が付属品になります(加算料金なし)。

●端子カバー

このオプションを付加すると、付属品に端子カバーが追加されます。通電中、調節計背面に人が接触する可能性のあるときは、必ずこのオプションをご指定のうえ端子カバーを装着してご使用ください。

●防塵防滴

このオプションを付加すると、調節計前面の防塵防滴仕様がIEC IP54相当にアップします(標準品はIP50相当)。

※記載の防塵防滴仕様を満たすため、調節計の天地が地面に対して垂直になるようにパネルに取り付けてください。

各部の名称とはたらき



FCD-100シリーズ



① PV表示器

PVモニタを行います。設定中は、キャラクタ表示により設定項目を表示します。

② SV/MV/TIME表示器

SV, MVまたはTIME (ステップ残り時間) いずれかのモニタを行います (モニタの切替方法はページ11の操作例参照。TIMEは簡易プログラム運転中のみ)。設定中は、各種機能や設定値の指定状況を表示します。

3 MEMO表示器

呼び出し中の設定値メモリ番号を表示します。

4 SV表示灯

SVモニタ時、点灯します。

5 MV表示灯

MVモニタ時、点灯します。

6 TIME表示灯

ステップ残り時間モニタ時、点灯します。

7 A 1 表示灯

警報1がオンのとき点灯します。

8 A 2 表示灯

警報 2 (オプション) がオンのとき点灯します。

9 A 3 表示灯

警報3 (オプション) がオンのとき点灯します。

⑩ A 4 表示灯

警報4 (オプション) がオンのとき点灯します。

● HB表示灯

ヒータ断線警報(オプション)がオンのとき点灯します。

12 OUT 1 表示灯

制御出力1がオンのとき点灯します。

(B) OUT 2 表示灯

制御出力 2 (オプション) がオンのとき点灯します。

MANUAL表示灯

手動制御実行中、点灯します。

(b) TX/RX表示灯

シリアル通信(オプション)を行う際、ホストコンピュータからのコマンドに応答するとき点灯します。





FCR-100シリーズ

FCS-100シリーズ

● REMOTE表示灯

外部設定(オプション)が有効なとき点灯します。

ID AT表示灯

PIDオートチューニング実行中、点滅します。

18 SB表示灯

センサ断線時、点灯します(0~20mA入力適用時をのぞく)。

(P) LA表示灯

ループ異常警報(オプション)がオンのとき点灯します。

1 アップキー

2 ダウンキー

3 ファストキー

4 モードキー

5 アウトオフキー

6 オートマチックマニュアルキー



使い方は操作例(ページ11)参照

FCS-100シリーズ

① PV表示器

PVモニタを行います。設定中は、キャラクタ表示により設定項目を表示します。

② SV表示器

S V またはM V のモニタを行います(モニタの切替方法はページ11の操作例参照)。設定中は、各種機能や設定値の指定状況を表示します。

3 OUT表示灯

制御出力がオンのとき点灯します。

4 A 1 表示灯

警報 1 がオンのとき点灯します。

⑤ A 2 表示灯

センサ断線時、点灯します。また、警報 2 (オブション) およびヒータ 断線警報 (オブション) がオンのときも点灯します。

⑥ AT表示灯

PIDオートチューニング実行中、点滅します。

1 アップキー

2 ダウンキー

3 モードキー

4 アウトオフキー




使い方は操作例(ページ11)参照

おもな操作方法をご紹介します。操作を行うときは、取扱説明書に記載されている注意事項などをあらかじめご確認ください。

SV設定

1. モードキーを押すとSV設定画面になり、キャラクタ"5"と登録されているSVが表示されます。




- 2. SV設定画面では、次の操作でSVを変更できます。
 - ▲を押す → SV増加(押し続けると早送り)
 - ▼を押す → SV減少(押し続けると早送り)

※FCD-100, FCR-100シリーズは、ファストキーを一緒に押すと早 送りになります。

3. もう一度モードキーを押すと、モニタに戻ります。

モニタ切替

1. モードキーを約3秒間押し続けると、SVモニタからMVモニタに切り替わります (MVモニタに切り替わるまではSV設定のキャラクタが表示されます)。




FCD-100, FCR-100シリーズは、ステップ残り時間のモニタも行えます (簡易プログラム制御時)。

2. もう一度モードキーを押すと、SVモニタに戻ります。

設定値メモリ番号選択

※FCS-100シリーズは適用外です(設定値メモリ機能はありません)。

1. アップキーを押しながらモードキーを押すと設定値メモリ番号選択画面になり、キャラクタ " noo" と使用中の設定値メモリ番号が表示されます。




- 2. アップ (増加) またはダウン (減少) キーの操作により、使用するメモリファイルの番号を変更できます。
- 3. モードキーを押すとAT実行画面になります。そのまま約3秒間押し続けると、モニタに戻ります。

AT実行

※AT: PIDオートチューニング

- 1. AT実行画面は次の操作で呼び出します。
 - FCS-100シリーズは、アップキーを押しながらモードキーを1回押します。
 - FCD-100, FCR-100シリーズは、アップキーを押しながらモード キーを1回押し、次にモードキーを1回押します。

AT実行画面ではキャラクタ "*RF*"と "----" が表示されます。



2. アップキーを押すと"----"が"*RF*"に変わり、次にモードキーを押すとATがスタートしモニタに戻ります。

※ATを途中で解除したいときは、AT実行画面を再度呼び出してダウンキーを押し、"*RT*"を"---"に変更してから画面をモニタに戻してください。

制御出力オフ

アウトオフキーを約1秒間押し続けると、キャラクタ " **oFF** " が表示され制御停止状態になります。制御を再開するときは、もう一度約1秒間アウトオフキーを押し続けます。


※簡易プログラム制御時は、RUN/STANDBYの切替が行われます。



AUTO/MAN切替

※FCS-100シリーズは適用外です(マニュアル操作機能はありません)。


オートマチックマニュアルキーを押すと制御モードが自動から手動に切り替わり、SV/MV/TIME表示器に出力操作量が表示されます。出力操作量は、アップ(増加)、ダウン(減少)およびファスト(増減早送り)の各キーの操作により変更できます。制御モードを自動に戻すときは、もう一度オートマチックマニュアルキーを押します。



取付・配線


■端子配列

●FCD-100シリーズ




※端子ねじのサイズはM3です。

●FCR-100シリーズ



※端子ねじのサイズはM3です。
※緑色で表示している端子はコネクタ接続です (コネクタは付属品)。

●FCS-100シリーズ



※端子ねじのサイズはM3です。
※緑色で表示している端子はコネクタ接続です(コネクタは付属品)。

! ご注意

取付・配線を行うときは、感電等の事故を避けるため、取扱説明書の記述、注意に従って作業を行ってください。

GND 接地端子

FCS-100シリーズにはありません。

POWER SUPPLY 電源端子

図の電圧表示は許容変動範囲を表しています。

MAIN OUTPUT 制御出力 1 出力端子

オンオフサーボ型を適用した場合、オープン出力を端子⑤ー⑥間 に、クローズ出力を端子⑥ー⑦間に結線します。

TC 熱電対入力端子

熱電対入力適用時のPV入力端子です。

RTD 測温抵抗体入力端子

測温抵抗体入力適用時のPV入力端子です。

DCV 0~1V入力(PV入力)端子0~1V入力適用時のPV入力端子です。

 DCmA
 4 ~20mA, 0 ~20mA入力(PV入力)端子

 4 ~20mAまたは0~20mA入力適用時のPV入力端子です。

A1 警報 1 出力端子

A2/HB 警報 2, ヒータ断線警報出力端子

※FCS-100シリーズで、警報2またはヒータ断線警報のいずれか、またはその両方を付加した場合 両オプションを併用付加した場合は、共通出力になります。

CT CT入力端子

----※FCS-100シリーズでヒータ断線警報を付加した場合

C2/A2/LA 制御出力 2,警報 2,ループ異常警報出力端子

※FCD-100、FCR-100シリーズで加熱冷却制御,警報2またはループ異常警報の いずれかを付加した場合

警報2とループ異常警報を併用付加した場合は、共通出力になります。

TRANSMIT OUTPUT 伝送出力端子

※FCD-100, FCR-100シリーズで伝送出力を付加した場合

ANALOG EXT. SET 外部設定入力端子

※FCD-100, FCR-100シリーズで外部設定を付加した場合

EXT CONT 外部操作入力端子

※FCD-100シリーズで外部設定を付加した場合

A3 A4 警報 3, 警報 4 出力端子

※FCD-100シリーズで警報3, 4を付加した場合

CT1 CT2 CT入力端子

※FCD-100, FCR-100シリーズでヒータ断線警報を付加した場合 単相用ヒータ断線警報適用時はCT1に、三相用ヒータ断線警報適 用時はCT1およびCT2に結線を行います。

HB ヒータ断線警報出力端子

※FCD-100, FCR-100シリーズでヒータ断線警報を付加した場合

RS-232C(RS-485) シリアル通信端子

※FCD-100, FCR-100シリーズでシリアル通信を付加した場合

MEMORY SELECT 設定値メモリ番号外部切替端子

※FCD-100, FCR-100シリーズで設定値メモリ番号外部切替を付加した場合

取付・配線


■外形寸法

※取付可能なパネルの板厚は、ねじ式取付金具使用時は $1\sim15 mm$ 、ワンタッチ取付金具使用時は $1\sim3 mm$ です。


●FCD-100シリーズ



ねじ式取付金具使用時 (標準)



端子カバー(オプション)装着時



パネルカット寸法




●FCR-100シリーズ






ねじ式取付金具使用時 (オプション)




端子カバー(オプション)装着時




パネルカット寸法




●FCS-100シリーズ






ねじ式取付金具使用時(オプション)




端子カバー(オプション)装着時




パネルカット寸法






<u>CT: CTL-6-S</u> ヒータ断線警報(定格20 A

ー ヒータ断線警報(定格20A)を 付加したときの付属品




CT: CTL-11-TEヒータ断線警報(定格50A)を付加したときの付属品

■結線例



例:FCR-100シリーズ 直流電流出力型



※電力調整器:当社品PA-200シリーズ

■型名 ※CEマーキング仕様は、記号 CE をご指定ください。

500 1 A A T/11			EOD 100	(000	0 -*\\		
FCD-1 □ A-□/M,					6mm デジタル指示調節計)		
制御動作			PID(機能セレクタで	で制御動作変更	可)		
5	100	* 1	オンオフサーボ出力	PID(機能セレ	クタで制御動作変更可)		
警報 1 出力動作 A			マルチ動作方式(出力動作はA1セレクタで切替)				
R			リレー接点				
制御出力S			無接点電圧(SSR駆	動用)			
A			直流電流 (4~20mA	4)			
P V 入 カ M			マルチレンジ方式(種類は入力定権	各の項参照)		
A2		* 2	警報2 (出力動作は	A2セレクタでt	切替)		
	BK		外観色 黒				
	С		シリアル通信	RS-232C			
	C 5			RS-485			
	DR		加熱冷却制御	リレー接点	出力		
DS DS		* 3	(制御出力2)	無接点電圧	出力(SSR駆動用)		
	DA		(10) (10) (11)	直流電流出:	カ (4~20mA)		
	EA(0-20)			0~20mAノ	しカ		
	EA(4-20)		外 部 設 定	4~20mA)	しカ		
	EV(0-1)			0~1 V入	カ		
オプション	EV(1-5)		1~5 V入力		カ		
(ページ8, 9参照)	IP		防塵防滴(IP54相当)				
	LA	* 4	ループ異常警報				
	SA		警報3,4				
	SM		設定値メモリ番号外	設定値メモリ番号外部切替			
	TA		伝送 出力	4~20mA出力			
TV				0~1 V出力			
TC			端子カバーつき	端子カバーつき			
	W(20A)			単相用	20A		
	W(50A)	*5 レーク新線警報	ヒータ断線警報・	+10/13	50A		
	W3(20A)			三相用	20A		
	W3(50A)			10/11	50A		

- ※(*1)を選択した場合、制御出力の種類はリレー接点型をご指定ください(他の型は指定できません)。
- %(*1)を選択した場合、(*2), (*3), (*4)および(*5)は付加できません。 %(*3)は、(*2)および(*4)との併用付加はできません。(*2)と(*4)を併用付加したときは共通出力になります。
- ※制御出力の指定を直流電流型にした場合(FCD-13A-A/Mをご指定の場合)、(*5)は付加できません。

◎ご注文時のお願い

- 1. ご注文の際は、型名,電源電圧(100~240Vacまたは24Vac/dcのいずれか)および数量をご指定ください。
- 2. 複数のオプションを付加するときは、それらの記号をコンマ(,)で区切って記載してください。

■**入力定格** (出荷時の入力定格は、熱電対Kです)

PV	入力の種類	8	盛	表示分解能	パーンアウト表示
	K	-200~1370 ℃	-320~2500 ℉	1℃(℉)	
	J	-200~1000 ℃	-320~1800 ℉	1°C(°F)	
R	R	0~1760 ℃	0~3200 ℉	1℃(°F)	
	S	0~1760 ℃	0~3200 ℉	1°C (°F)	
熱電対	В	0~1820 ℃	0~3300 ℉	1°C (°F)	アップスケール
	E	0~1000 ℃	0~1800 ℉	1°C(°F)	- 7-9/20-10
	T	-199.9~400.0℃	-199.9~750.0℉	0.1℃(℉)	
	C (W/Re5-26)	0~2315 ℃	0~4200 ℉	1°C(°F)	
	N	0~1300 ℃	0~2300 ℉	1℃(℉)	
	PL-I	0~1390 ℃	0~2500 ℉	1°C(°F)	
測温抵抗体	Pt100	-199.9~850.0℃	-199.9~999.9℉	0.1℃(℉)	アップスケール
利温超机件 JPt100		-199.9~500.0℃	-199.9~900.0°F	0.1℃(℉)	ー アックスケール
	4~20mA	-1999~9999, -199.9~	qqq q	1, 0.1, 0.01	ダウンスケール
DC	0~20mA	-19.99~99.99 または		または 0.001 On	OmA入力時と同じ
	0~1V	10.00 00.00 67616	1.000 0.000	67C16 0.001	アップスケール

※PV入力の種類は、マルチファンクション機能により任意に変更できます。

※熱電対および測温抵抗体入力は、SV設定可能範囲および温度の単位(\mathbb{C}/\mathbb{F})可変です。

※DC入力は、目盛範囲および小数点位置可変です。



■標準仕様

	PV ························· 7 セグメントLED(赤色)×4桁 数字寸法:14.3×8 mm(高さ×巾)
	PV ····································
表 示 器	SV/MV/TIME 7 セグメントLED(緑色)×4桁 数字寸法:10×5.5mm (高さ×巾) MEMO 7 セグメントLED(黄色)×1桁 数字寸法:8×4mm (高さ×巾)
	MEMO ··································
	入力インピーダンス、許容入力導線抵抗
	熱電対 ·············· 入力インピーダンス: 100 Ω 以下
PV入力	測温抵抗体 許容入力導線抵抗: 1 線あたり10 Ω以下
	• 4~20,0~20mA ····· 入力インピーダンス:50Ω以下
	• 0~1 V ············· 入力インピーダンス:1MΩ以上 許容信号源の影響:2kΩ以下
	│ *種類,目盛,表示分解能およびバーンアウト表示については、入力定格の項(前ページ)参照
	±0.2%FS±1デジット ただし、
	- ユロ・とが 3 エイノンタイ たんしい - 熱電対入力適用時は、上記の値± 1 ℃ (2 ℃) [冷接点温度補償誤差]
精度(設定·指示)	・ 熱電対R, Sの0~200℃(400℃)は、±4℃(±8℃)
	・ 熱電対Bの0~300℃(600℃)は、精度保証外
入力サンプリング周期	125ms(ただし、オプションのヒータ断線警報または外部設定付加時は500ms)
	下記のいずれか (機能セレクタで切替)
	・ファジィセルフチューニングPID (オートチューニング機能つき)
	その他 ······· PIDの各値は自動設定
	・PID(オートチューニング機能つき)
	比例帯(P) ············ 0.1~999.9%FS
	積分時間(Ⅰ) ·········· 0~3600秒 (0のとき積分動作なし)
	横刀号((()) ~ 3000秒 (() のとき横分動作なし) 微分時間(D) ······· () ~ 3600秒 (() のとき微分動作なし)
制 御 動 作	
	・
	・ ドクリー ・
	微分時間(D) ······· 0~3600秒 (0 のとき微分動作なし)
	手動リセット値 土比例帯巾
	比例周期 ··········· 1~120秒 (直流電流出力型はなし)
	オンオフナンオフ等/ケオオカー 表示サージIVRIGITAL 2 L 2007 (2007)
	オンオフ動作すきま 熱電対、測温抵抗体入力適用時:0.1~100.0℃(F)
	DC入力適用時:1~1000, 0.1~100.0, 0.01~10.00, 0.001~1.000のいずれか
	下記のいずれかを注文時に指定
	・リレー接点 ·········· 1 c 抵抗負荷:3A(250Vac),誘導負荷:1 A(250Vac, cos∮=0.4)
生 知 山 士	• 無接点電圧 ········· SSR駆動用 12 ⁺ { Vdc 最大40mA
制御出力	$ullet$ 直流電流 $\cdots\cdots \cdots 4 \sim$ 20mAdc(絶縁型) $ullet$ 負荷抵抗:最大550 $oldsymbol{\Omega}$
	• オンオフサーボ リレー接点 1ax2
	抵抗負荷:3A(250Vac), 誘導負荷:1A(250Vac, cos ≠ =0.4)
	出力動作
	・警報なし
	上限動作 (偏差設定) 動作点設定可能範囲:土目盛巾 (①に設定すると機能オフ) 「不限動作」 (個差設定) 動作点設定可能範囲:土日成中 (0/ご設定すると機能オフ)
	・下限動作 (偏差設定) 動作点設定可能範囲:土目盛巾 (①に設定すると機能オフ) ・上下限動作 (億差設定) 動作点設定可能範囲:土日盛巾 (②に設定すると機能オフ)
	・上下限動作 (偏差設定) 動作点設定可能範囲: 0~土目盛巾 (0に設定すると機能オフ)
	• 上下限範囲動作(偏差設定) 動作点設定可能範囲: 0 ~ 土目盛巾 (0 に設定すると機能オフ)
警 報 1	• 絶対値上限動作 動作点設定可能範囲:目盛範囲 4分は10円の10円の10円の10円の10円の10円の10円の10円の10円の10円の
	• 絶対値下限動作 動作点設定可能範囲:目盛範囲 ・ 表示できない法(4000 H J H J H J H J H J H J H J H J H J
	*表示できない値(-1999より小さい値)は設定不可
	設定精度 ··············· PV入力の指示精度に同じ
	制御動作 オンオフ動作
	オンオフ動作すきま 熱電対,測温抵抗体入力:0.1~100.0℃(℃)
	D C 入力 : 1 ~1000 (小数点位置による)
	制御出力 リレー接点 1a 抵抗負荷:3A(250Vac),誘導負荷:1A(250Vac,cos ø =0.4)
	下記のいずれかを注文時に指定
電源電圧	• 100~240Vac 50/60Hz 許容変動範囲:85~264Vac
- "", - 'T	• 24Vac/dc(両用) 許容変動範囲: 20~28Vac/dc
УW ## ## J	
消費電力	約15VA(最大)
瞬時 停電	30ms以内 データ保待:不揮発性メモリ
	絶縁抵抗500Vdcを各端子間に印加時:10MΩ以上(非絶縁端子間をのぞく)
40 40	耐電圧 入力端子—接地端子間:1.5kV/ac 1.45問
絶縁·耐電圧	耐電圧 ······· 入力端子一接地端子間:1.5kVac 1分間 雷源端子一接地端子間:1.5kVac 1分間
絶縁·耐電圧	電源端子一接地端子間:1.5kVac 1分間
	電源端子一接地端子間: 1.5kVac 1 分間 入力端子一電源端子間: 1.5kVac 1 分間
絶縁·耐電圧 性能保証環境	電源端子一接地端子間:1.5kVac 1分間
	電源端子一接地端子間: 1.5kVac 1 分間 入力端子一電源端子間: 1.5kVac 1 分間
性能保証環境 寸法・質量	電源端子-接地端子間:1.5kVac 1分間 入力端子-電源端子間:1.5kVac 1分間 周囲温度:0~50℃ 周囲湿度:35~85%RH(結露不可) 寸法:外形寸法の項(ページ13)参照 質量:約550g
性能保証環境 寸法 質量 材質 色	電源端子-接地端子間:1.5kVac 1分間 入力端子-電源端子間:1.5kVac 1分間 周囲温度:0~50℃ 周囲湿度:35~85%RH(結露不可) 寸法:外形寸法の項(ページ13)参照 質量:約550g 材質:ポリカーボネート(フェイスプレートも同じ) 色:ライトグレーまたは黒(黒はオブション)
性能保証環境 寸法・質量	電源端子-接地端子間:1.5kVac 1分間 入力端子-電源端子間:1.5kVac 1分間 周囲温度:0~50℃ 周囲湿度:35~85%RH(結露不可) 寸法:外形寸法の項(ページ13)参照 質量:約550g
性能保証環境 寸法 質量 材質 色	電源端子-接地端子間:1.5kVac 1分間 入力端子-電源端子間:1.5kVac 1分間 周囲温度:0~50℃ 周囲湿度:35~85%RH(結露不可) 寸法:外形寸法の項(ページ13)参照 質量:約550g 材質:ポリカーボネート(フェイスプレートも同じ) 色:ライトグレーまたは黒(黒はオブション)
性能保証環境 寸法·質量 材質·色取付方式 設定方式	電源端子-接地端子間:1.5kVac 1分間 入力端子-電源端子間:1.5kVac 1分間 周囲温度:0~50℃ 周囲湿度:35~85%RH(結露不可) 寸法:外形寸法の項(ページ13)参照 質量:約550g 材質:ポリカーボネート(フェイスプレートも同じ) 色:ライトグレーまたは黒(黒はオプション) 制御盤埋込み方式 ねじ式取付金具で固定 前面キー入力方式(オプション付加により他の方式も可能)
性能保証環境 寸法 質量 材質 · 色 取付方式 設定方式 付属機能	電源端子-接地端子間:1.5kVac 1分間 入力端子-電源端子間:1.5kVac 1分間 周囲温度:0~50℃ 周囲湿度:35~85%RH(結露不可) 寸法:外形寸法の項(ページ13)参照 質量:約550g 材質:ポリカーボネート(フェイスプレートも同じ) 色:ライトグレーまたは黒(黒はオプション) 制御盤埋込み方式 ねじ式取付金具で固定 前面キー入力方式(オプション付加により他の方式も可能) ページ6,7参照
性能保証環境 寸法·質量 材質·色取付方式 設定方式	電源端子-接地端子間:1.5kVac 1分間 入力端子-電源端子間:1.5kVac 1分間 周囲温度:0~50℃ 周囲湿度:35~85%RH(結露不可) 寸法:外形寸法の項(ページ13)参照 質量:約550g 材質:ポリカーボネート(フェイスプレートも同じ) 色:ライトグレーまたは黒(黒はオプション) 制御盤埋込み方式 ねじ式取付金具で固定 前面キー入力方式(オプション付加により他の方式も可能)

15

■型名 ※CEマーキング仕様は、記号 CE をご指定ください。

FCR-1 □ A-□/M,			FCR-100シリ-	_ズ(48×9	6mm デジタル指示調節計)	
生1/40至4/45			PID(機能セレクタで	で制御動作変更	可)	
制御動作 5		* 1	オンオフサーボ出力	PID(機能セレ	ノクタで制御動作変更可)	
警報 1 出力動作 A			マルチ動作方式(出	マルチ動作方式(出力動作はA1セレクタで切替)		
R			リレー接点			
制御出力S			無接点電圧(SSR駆	動用)		
Α			直流電流 (4~20m/	4)		
P V 入 カ M			マルチレンジ方式(種類は入力定格の項参照)			
A2			警報2 (出力動作は	A2セレクタで	切替)	
	BK		外観色 黒			
	BL		ねじ式取付金具			
	С		シリアル通信	RS-232C		
	C5			RS-485		
DR		加熱冷却制御	リレー接点出力			
	DS	* 3	(制御出力2)	無接点電圧出力(SSR駆動用)		
	DA	עווינים)	(10314440) 2 7	直流電流出	カ (4~20mA)	
	EA(0-20)			0~20mA入力		
	EA(4-20)		外 部 設 定	4~20mA)	\ 力	
オプション	EV(0-1)		71 UD 6X XL	0~1 V入	カ	
(ページ8, 9参照)	EV(1-5)		1~5 V入力			
	IP		防塵防滴(IP54相当)			
	LA	* 4	ループ異常警報			
	SM		設定値メモリ番号外	部切替		
	TA		伝 送 出 力	4~20mA出力		
TV TC			12 2 11 77	0~1 V出力		
			端子カバーつき			
	W(20A)			単相用	20A	
	W(50A)	* 5	ヒータ断線警報	+10/13	50A	
	W3(20A)		- 21 may 6 TK	三相用	20A	
	W3(50A)			_10/13	50A	

- %(*1)を選択した場合、制御出力の種類はリレー接点型をご指定ください(他の型は指定できません)。

- ※制御出力の指定を直流電流型にした場合(FCR-13A-A/Mをご指定の場合)、(*5)は付加できません。

◎ご注文時のお願い

- 1. ご注文の際は、型名、電源電圧(100~240Vacまたは24Vac/dcのいずれか)および数量をご指定ください。
- 2. 複数のオプションを付加するときは、それらの記号をコンマ(,)で区切って記載してください。

■入力定格 (出荷時の入力定格は、熱電対Kです)

PV.	入力の種類		盛	表示分解能	バーンアウト表示	
K J R	K	-200~1370 ℃	-320~2500 ℉	1℃(℉)		
	J	-200~1000 ℃	-320~1800 ℉	1℃(℉)		
	R	0~1760 ℃	0~3200 ℉	1°C (°F)		
	S	0~1760 ℃	0~3200 ℉	1℃(°F)		
	В	0~1820 ℃	0~3300 ℉	1°C (°F)	アップスケール	
熱電対	E	0~1000 ℃	0~1800 ℉	1°C (°F)	アックスケール	
	T	-199.9~400.0℃	-199.9~750.0℉	0.1℃(℉)		
	C (W/Re5-26)	0~2315 ℃	0~4200 ℉	1°C (°F)		
	N	0~1300 ℃	0~2300 ℉	1℃(℉)		
	PL-I	0~1390 ℃	0~2500 °F	1℃(°F)		
	Pt100	-199.9~850.0℃	-199.9∼999.9℉	0.1℃(℉)	アップスケール	
測温抵抗体	JPt100	-199.9~500.0℃	-199.9∼900.0℉	0.1℃(°F)	アックスケール	
	4~20mA	4000 0000 400 0	000 0	4 0 4 0 04	ダウンスケール	
OC .	0~20mA	-1999~9999, -199.9~		1, 0.1, 0.01	OmA入力時と同じ	
	0~1V	-19.99~99.99 または	-1.999~9.999	または 0.001	アップスケール	

※PV入力の種類は、マルチファンクション機能により任意に変更できます。

※熱電対および測温抵抗体入力は、SV設定可能範囲および温度の単位(\mathbb{C}/\mathbb{F})可変です。

※DC入力は、目盛範囲および小数点位置可変です。



■標準仕様

表示器	PV ····································
	その他
	入力インピーダンス、許容入力導線抵抗
	熱電対 ························ 入力インピーダンス: 100 Ω以下
PV入力	 測温抵抗体 ············ 許容入力導線抵抗: 1 線あたり10 Ω以下
	 4~20, 0~20mA ····· 入力インピーダンス:50 Ω以下 0~1 V ················ 入力インピーダンス:1 M Ω以上 許容信号源の影響:2kΩ以下
	・ 0 ~ 1 V ·································
	+0.2%FS+1デジット ただし、
	±U.2%FS±1デジット
精度(設定·指示)	・熱電対人の適用では、エ記の直上「C(I C F)(内核無価度補負款差) ・熱電対R、Sの0~200℃(0~400℃)は、+4℃(+8℃)
	・ 熱電対Bの0~300℃(0~600℃)は、精度保証外
入力サンプリング周期	125ms (ただし、オプションのヒータ断線警報または外部設定付加時は500ms)
八刀りンフフフフロ州	
	下記のいずれか(機能セレクタで切替) ************************************
	- ファジィセルフチューニングPID(オートチューニング機能つき) - 比例周期 ·············· 1~120秒(直流電流出力型はなし)
	その他 ······· PIDの各値は自動設定
	PID (オートチューニング機能つき)
	比例帯(P) ············ 0.1~999.9%FS
	積分時間(I) ········· 0~3600秒 (0のとき積分動作なし)
	微分時間(D) ······· 0~3600秒 (0 のとき微分動作なし)
制 御 動 作	比例周期 1~120秒 (直流電流出力型はなし)
	• PD
	比例帯(P) ············ 0.1~999.9%FS
	微分時間(D) ······· 0~3600秒 (0 のとき微分動作なし) 手動リセット値 ····· ±比例帯巾
	手動リセット値 土比例帝川 比例周期 1 ~120秒(直流電流出力型はなし)
	・オンオフ
	オンオフ動作すきま ····· 熱電対、測温抵抗体入力適用時:0.1~100.0℃(F)
	DC入力適用時:1~1000,0.1~100.0,0.01~10.00,0.001~1.000のいずれか
	下記のいずれかを注文時に指定
	・リレー接点 ·········· 1 C 抵抗負荷:3A(250Vac), 誘導負荷:1 A(250Vac, cos ≠ = 0.4)
制御出力	• 無接点電圧 ·········· SSR駆動用 12+ ⅔ Vdc 最大40mA
רל בם ואם ניח	$ullet$ 直流電流 $\cdots\cdots\cdots$ 4 \sim 20mAdc(絶縁型) $ullet$ 負荷抵抗:最大550 $oldsymbol{\Omega}$
	• オンオフサーボ リレー接点 1ax2 バルブ開度自動演算機能つき
	抵抗負荷:3A(250Vac),誘導負荷:1 A(250Vac, cos ≠ =0.4)
	出力動作 ················· 下記のいずれか(A1セレクタで切替) 待機機能およびオンディレイタイマ指定可
	警報なし
	上限動作 (偏差設定) 動作点設定可能範囲: 土目盛巾 (①に設定すると機能オフ) 本では、「傷寒物質」 「傷寒物質」 「人間ですると機能オフ) 「傷寒物質」 「傷寒物質」 「傷寒物質」 「人間ですると機能オフ)
	下限動作 (偏差設定) 動作点設定可能範囲: 土目盛巾 (Oに設定すると機能オフ)
	・下限動作 (偏差設定) 動作点設定可能範囲: 土目盛巾 (①に設定すると機能オフ) ・上下限動作 (偏差設定) 動作点設定可能範囲: ①~土目盛巾 (①に設定すると機能オフ)
	・下限動作 (偏差設定) 動作点設定可能範囲: 土目盛巾 (①に設定すると機能オフ) ・上下限動作 (偏差設定) 動作点設定可能範囲: ①~土目盛巾 (①に設定すると機能オフ) ・上下限範囲動作(偏差設定) 動作点設定可能範囲: ①~土目盛巾 (①に設定すると機能オフ)
警 報 1	・下限動作 (偏差設定) 動作点設定可能範囲: 土目盛巾 (①に設定すると機能オフ) ・上下限動作 (偏差設定) 動作点設定可能範囲: ①~土目盛巾 (①に設定すると機能オフ)
警 報 1	 ・下限動作 (偏差設定) 動作点設定可能範囲: 土目盛巾 (0に設定すると機能オフ) ・上下限動作 (偏差設定) 動作点設定可能範囲: 0~土目盛巾 (0に設定すると機能オフ) ・上下限範囲動作 (偏差設定) 動作点設定可能範囲: 0~土目盛巾 (0に設定すると機能オフ) ・絶対値上限動作 動作点設定可能範囲: 目盛範囲 ・絶対値下限動作 動作点設定可能範囲: 目盛範囲
警 報 1	・下限動作 (編差設定) 動作点設定可能範囲: 土目盛巾 (0に設定すると機能オフ) ・上下限動作 (編差設定) 動作点設定可能範囲: 0~土目盛巾 (0に設定すると機能オフ) ・上下限範囲動作(偏差設定) 動作点設定可能範囲: 0~土目盛巾 (0に設定すると機能オフ) ・絶対値上限動作 動作点設定可能範囲: 目盛範囲
警 報 1	・下限動作 (偏差設定) 動作点設定可能範囲: 土目盛巾 (①に設定すると機能オフ) ・上下限動作 (偏差設定) 動作点設定可能範囲: 0~土目盛巾 (①に設定すると機能オフ) ・上下限範囲動作 (偏差設定) 動作点設定可能範囲: 0~土目盛巾 (①に設定すると機能オフ) ・絶対値上限動作 動作点設定可能範囲: 目盛範囲 ・参対できない値(−1999より小さい値)は設定不可設定消接・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
警 報 1	 ・下限動作 (偏差設定) 動作点設定可能範囲:土目盛巾 (0に設定すると機能オフ) ・上下限動作 (偏差設定) 動作点設定可能範囲:0~土目盛巾 (0に設定すると機能オフ) ・上下限範囲動作(偏差設定) 動作点設定可能範囲:0~土目盛巾 (0に設定すると機能オフ) ・絶対値上限動作 動作点設定可能範囲:目盛範囲 ・絶対値下限動作 動作点設定可能範囲:目盛範囲 *表示できない値(-1999より小さい値)は設定不可設定精度・PV入力の指示精度に同じ制御動作 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
警 報 1	 ・下限動作 (偏差設定) 動作点設定可能範囲: 土目盛巾 (0に設定すると機能オフ) ・上下限動作 (偏差設定) 動作点設定可能範囲: 0~土目盛巾 (0に設定すると機能オフ) ・上下限範囲動作 (偏差設定) 動作点設定可能範囲: 0~土目盛巾 (0に設定すると機能オフ) ・ 絶対値上限動作 動作点設定可能範囲: 目盛範囲 ・ 絶対値下限動作 動作点設定可能範囲: 目盛範囲 *表示できない値(-1999より小さい値)は設定不可設定精度 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
警 報 1	 ・下限動作 (偏差設定) 動作点設定可能範囲: 土目盛巾 (0に設定すると機能オフ) ・上下限動作 (偏差設定) 動作点設定可能範囲: 0~±目盛巾 (0に設定すると機能オフ) ・上下限範囲動作 (偏差設定) 動作点設定可能範囲: 0~±目盛巾 (0に設定すると機能オフ) ・絶対値上限動作 動作点設定可能範囲: 目盛範囲 ・絶対値下限動作 動作点設定可能範囲: 目盛範囲 *表示できない値(-1999より小さい値)は設定不可設定精度 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	 ・下限動作 (偏差設定) 動作点設定可能範囲: 土目盛巾 (0に設定すると機能オフ) ・上下限動作 (偏差設定) 動作点設定可能範囲: 0~土目盛巾 (0に設定すると機能オフ) ・上下限範囲動作 (偏差設定) 動作点設定可能範囲: 0~土目盛巾 (0に設定すると機能オフ) ・絶対値上限動作 動作点設定可能範囲: 目盛範囲 ・絶対値下限動作 動作点設定可能範囲: 目盛範囲 ・表示できない値(-1999より小さい値)は設定不可設定精度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
警 報 1 電 源 電 圧	 ・下限動作 (偏差設定) 動作点設定可能範囲: 土目盛巾 (0に設定すると機能オフ) ・上下限動作 (偏差設定) 動作点設定可能範囲: 0~土目盛巾 (0に設定すると機能オフ) ・上下限範囲動作 (偏差設定) 動作点設定可能範囲: 0~土目盛巾 (0に設定すると機能オフ) ・絶対値上限動作 動作点設定可能範囲: 目盛範囲 ・絶対値下限動作 動作点設定可能範囲: 目盛範囲 *表示できない値(-1999より小さい値)は設定不可設定精度 ・ アV入力の指示精度に同じ制御動作 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
電源電圧	 ・下限動作 (偏差設定) 動作点設定可能範囲: 土目盛巾 (0に設定すると機能オフ) ・上下限動作 (偏差設定) 動作点設定可能範囲: 0~土目盛巾 (0に設定すると機能オフ) ・上下限範囲動作 (偏差設定) 動作点設定可能範囲: 0~土目盛巾 (0に設定すると機能オフ) ・絶対値上限動作 動作点設定可能範囲: 目盛範囲 ・絶対値下限動作 動作点設定可能範囲: 目盛範囲 *表示できない値(-1999より小さい値)は設定不可設定精度
電源電圧消費電力	・下限動作 (偏差設定) 動作点設定可能範囲: 土目盛巾 (0に設定すると機能オフ) ・上下限動作 (偏差設定) 動作点設定可能範囲: 0~土目盛巾 (0に設定すると機能オフ) ・上下限範囲動作 (偏差設定) 動作点設定可能範囲: 0~土目盛巾 (0に設定すると機能オフ) ・絶対値上限動作 動作点設定可能範囲: 目盛範囲 ・表示できない値(一1999より小さい値)は設定不可設定精度 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
電源電圧	 ・下限動作 (偏差設定) 動作点設定可能範囲: 土目盛巾 (0に設定すると機能オフ) ・上下限動作 (偏差設定) 動作点設定可能範囲: 0~土目盛巾 (0に設定すると機能オフ) ・上下限範囲動作 (偏差設定) 動作点設定可能範囲: 0~土目盛巾 (0に設定すると機能オフ) ・絶対値上限動作 動作点設定可能範囲: 目盛範囲 ・絶対値下限動作 動作点設定可能範囲: 目盛範囲 *表示できない値 (-1999より小さい値) は設定不可設定精度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
電源電圧消費電力	・下限動作 (偏差設定) 動作点設定可能範囲: 土目盛巾 (0に設定すると機能オフ) ・上下限動作 (偏差設定) 動作点設定可能範囲: 0~土目盛巾 (0に設定すると機能オフ) ・上下限範囲動作 (偏差設定) 動作点設定可能範囲: 0~土目盛巾 (0に設定すると機能オフ) ・絶対値上限動作 動作点設定可能範囲: 目盛範囲 ・絶対値下限動作 動作点設定可能範囲: 目盛範囲 ・表示できない値 (一1999より小さい値) は設定不可設定精度
電源電圧消費電力	・下限動作 (偏差設定) 動作点設定可能範囲: 土目盛巾 (0 に設定すると機能オフ) ・上下限動作 (偏差設定) 動作点設定可能範囲: 0 ~ 土目盛巾 (0 に設定すると機能オフ) ・上下限範囲動作 (偏差設定) 動作点設定可能範囲: 0 ~ 土目盛巾 (0 に設定すると機能オフ) ・絶対値上限動作 動作点設定可能範囲: 目盛範囲 ・絶対値上限動作 動作点設定可能範囲: 目盛範囲 ・表示できない値 (-1999より小さい値) は設定不可 設定精度
電源電圧消費電力瞬時停電	・下限動作 (偏差設定) 動作点設定可能範囲: 土目盛巾 (0に設定すると機能オフ) ・上下限動作 (偏差設定) 動作点設定可能範囲: 0~土目盛巾 (0に設定すると機能オフ) ・上下限範囲動作 (偏差設定) 動作点設定可能範囲: 0~土目盛巾 (0に設定すると機能オフ) ・ 絶対値上限動作 動作点設定可能範囲: 日盛範囲 ・ 絶対値下限動作 動作点設定可能範囲: 日盛範囲 *表示できない値 (-1999より小さい値) は設定不可設定精度 PV入力の指示精度に同じ制御動作 オンオフ動作 オンオフ動作 オンオフ動作 オンオフ動作 オンオフ動作 オンオフ動作 オンオフ動作 1 a 抵抗負荷: 3A(250Vac), 誘導負荷: 1 A(250Vac, cos∮=0.4) 下記のいずれかを注文時に指定・100~240Vac 50/60Hz 許容電圧変動範囲: 85~264Vac・24Vac/dc(両用) 許容電圧変動範囲: 20~28Vac/dc 約15VA (最大) 30ms以内 データ保持: 不揮発性メモリ 絶縁抵抗 500Vdcを各端子間に印加時: 10MΩ以上 (非絶縁端子間をのぞく) 耐電圧 入力端子一接地端子間: 1.5kVac 1 分間 電源端子一接地端子間: 1.5kVac 1 分間
電源電圧消費電力瞬時停電	・下限動作 (偏差設定) 動作点設定可能範囲: 土目盛巾 (0に設定すると機能オフ) ・上下限動作 (偏差設定) 動作点設定可能範囲: 0~土目盛巾 (0に設定すると機能オフ) ・上下限範囲動作 (偏差設定) 動作点設定可能範囲: 0~土目盛巾 (0に設定すると機能オフ) ・絶対値上限動作 動作点設定可能範囲: 目盛範囲 ・絶対値下限動作 動作点設定可能範囲: 目盛範囲 ・絶対値下限動作 動作点設定可能範囲: 目盛範囲 ・絶対値下限動作 動作点設定可能範囲: 日盛範囲 ・池対す下きない値 (-1999より小さい値) は設定不可 設定精度 アレ入力の指示精度に同じ 制御動作 アレスカフ動作 オンオフ動作 オンオフ動作すきま ・・ 熱電対, 測温抵抗体入力: 0.1~100.0℃(下)
電源電圧消費電力瞬時停電	・下限動作 (編差設定) 動作点設定可能範囲: 土目盛巾 (0 に設定すると機能オフ) ・上下限範囲動作 (編差設定) 動作点設定可能範囲: 0 ~土目盛巾 (0 に設定すると機能オフ) ・上下限範囲動作 (編差設定) 動作点設定可能範囲: 0 ~土目盛巾 (0 に設定すると機能オフ) ・絶対値上限動作 動作点設定可能範囲: 日盛範囲 ・絶対値下限動作 動作点設定可能範囲: 日盛範囲 ・ 総対値下限動作 動作点設定可能範囲: 日盛範囲 ・ 表示できない値 (-1999より小さい値) は設定不可設定精度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
電源電圧消費電力瞬時停電	・下限動作 (偏差設定) 動作点設定可能範囲: 土目盛巾 (0に設定すると機能オフ) ・上下限動作 (偏差設定) 動作点設定可能範囲: 0~土目盛巾 (0に設定すると機能オフ) ・上下限範囲動作 (偏差設定) 動作点設定可能範囲: 0~土目盛巾 (0に設定すると機能オフ) ・ 絶対値上限動作 動作点設定可能範囲: 目盛範囲 ・ 絶対値下限動作 動作点設定可能範囲: 目盛範囲 ・ 絶対値下限動作 ・ 絶対値下限動作
電源電圧消費電力瞬時停電	・下限動作 (偏差設定) 動作点設定可能範囲: 土目盛巾 (0 に設定すると機能オフ) ・上下限範囲動作 (偏差設定) 動作点設定可能範囲: 0 ~土目盛巾 (0 に設定すると機能オフ) ・ 上下限範囲動作 (偏差設定) 動作点設定可能範囲: 0 ~土目盛巾 (0 に設定すると機能オフ) ・ 絶対値上限動作 動作点設定可能範囲: 日盛範囲 ・ 絶対値下限動作 動作点設定可能範囲: 日盛範囲 ・ 表示できない値 (-1999より小さい値) は設定不可設定精度・ アン人力の指示精度に同じ 制御動作・ カンオフ動作 ・ カンオフ動作すきま・ 熱電対, 測温抵抗体入力: 0.1~100.0℃ (下)
電源電圧消費電力瞬時停電	・下限動作 (偏差設定) 動作点設定可能範囲: 土目盛巾 (0に設定すると機能オフ) ・上下限動作 (偏差設定) 動作点設定可能範囲: 0~土目盛巾 (0に設定すると機能オフ) ・上下限範囲動作 (偏差設定) 動作点設定可能範囲: 0~土目盛巾 (0に設定すると機能オフ) ・ 絶対値上限動作 動作点設定可能範囲: 目盛範囲 ・ 絶対値下限動作 動作点設定可能範囲: 目盛範囲 ・ 絶対値下限動作 動作点設定可能範囲: 目盛範囲 ・ 治療
電源電圧 費電力電 時停電圧 性能法質量 材質・色	・下限動作 (編差設定) 動作点設定可能範囲: 土目盛巾 (0に設定すると機能オフ) ・上下限範囲動作 (編差設定) 動作点設定可能範囲: 0~土目盛巾 (0に設定すると機能オフ) ・上下限範囲動作 (編差設定) 動作点設定可能範囲: 0~土目盛巾 (0に設定すると機能オフ) ・絶対値上限動作 動作点設定可能範囲: 目盛範囲 ・絶対値下限動作 動作点設定可能範囲: 目盛範囲 ・表示できない値 (-1999より小さい値) は設定不可設定精度 … PV入力の指示精度に同じ 制御動作 … オンオフ動作 オンオフ動作すきま … 熱電対, 測温抵抗体入力: 0.1~100.0℃ (下)
電 源 電 圧 消 費 電 力 電 時 停 電 性能法 質 付 材 質 方 式	・下限動作 (編差設定) 動作点設定可能範囲: 上目盛巾 (0 に設定すると機能オフ) ・上下限動作 (編差設定) 動作点設定可能範囲: 0 ~ ± 目盛巾 (0 に設定すると機能オフ) ・上下限範囲動作 (編差設定) 動作点設定可能範囲: 0 ~ ± 目盛巾 (0 に設定すると機能オフ) ・絶対値上限動作 動作点設定可能範囲: 目盛範囲 ・絶対値下限動作 動作点設定可能範囲: 目盛範囲 ・絶対値下限動作 動作点設定可能範囲: 目盛範囲 *表示できない値 (-1999より小さい値) は設定不可 設定精度・ PV入力の指示精度に同し 制御動作 オンオフ動作 オンオフ動作すきま 熱電対、測温抵抗体入力: 0.1~100.0℃ (下)
電 源 電 圧	・下限動作 (偏差設定) 動作点設定可能範囲:1 日盛巾 (0 に設定すると機能オフ) ・上下限動作 (偏差設定) 動作点設定可能範囲:0 ~土目盛巾 (0 に設定すると機能オフ) ・ 絶対値上限動作 (偏差設定) 動作点設定可能範囲:0 ~土目盛巾 (0 に設定すると機能オフ) ・ 絶対値上限動作 動作点設定可能範囲:日盛範囲 ・ 総対値下限動作 動作点設定可能範囲:日盛範囲 ・ 表示できない値 (-1999より小さい値)は設定不可能変圧 日認範囲 ・ 表示できない値 (-1999より小さい値)は設定不可設定構度

FCS-100 シリーズ

■型名 ※CEマーキング仕様は、記号 CE をご指定ください。

FCS-1 3 A-□/M, □				FCS-100シリーズ (48×48mm デジタル指示調節計)		
制御動作 3				PID (機能セレクタで制御動作変更可)		
警報1出力動作 A				マルチ動作方式(出力動作はA1セレクタで切替)		
R			リレー接点			
制御出力	S			無接点電圧(SSR駆動用)		
	Α			直流電流 (4~20mA)		
P V 入	力 N	Λ		マルチレンジ方式(種類は入力定格の項参照)		
	A2		* 1	警報 2 (出力動作はA2セレクタで切替)		
		BK		外観色 黒		
オプション		BL		ねじ式取付金具		
	ID ID			防塵防滴(IP54相当)		
(ページ8, 9参照) TC			端子カバーつき			
	W (20A)		* 2	ヒータ断線警報 20A		
W (50A)				(単相用) 50A		

^{%(*1)}と(*2)を併用付加したときは共通出力になります。

◎ご注文時のお願い

- 1. ご注文の際は、型名、電源電圧(100~240Vacまたは24Vac/dcのいずれか)および数量をご指定ください。
- 2. 複数のオプションを付加するときは、それらの記号をコンマ(,)で区切って記載してください。

〔ご注文例1〕 FCS-13A-R/M 100~240V

・制御出力:リレー接点型

• オプション: なし

•電源電圧:100~240Vac

〔ご注文例2〕 FCS-13A-S/M, BK, W(20A) 100~240V

•制御出力:無接点電圧型

• オプション:外観色 黒, ヒータ断線警報 (20A) を付加

•電源電圧:100~240Vac

〔ご注文例3〕 FCS-13A-A/M, IP, TC 24V

• 制 御 出 力:直流電流型

•オプション:防塵防滴,端子カバーつきを付加

•電源電圧: 24Vac/dc

■入力定格 (出荷時の入力定格は、熱電対Kです)

PV.	入力の種類		盛	表示分解能	パーンアウト表示
K	-200~1370 ℃	-320~2500 ℉	1°C(°F)		
	J	-200~1000 ℃	-320~1800 ℉	1℃(°F)	
	R	0~1760 ℃	0~3200 ℉	1°C (°F)	
	В	0~1820 ℃	0~3300 ℉	1°C (°F)	アップスケール
	N	0~1300 ℃	0~2300 ℉	1℃(℉)	
	PL- I	0~1390 ℃	0~2500 ℉	1°C (°F)	
測温抵抗体	Pt100	-199.9~850.0℃	-199.9∼999.9°F	0.1℃(℉)	
则加起机件	JPt100	-199.9~500.0℃	-199.9~900.0℃	0.1℃(℉)	

[※]PV入力の種類は、マルチファンクション機能により任意に変更できます。

[※]制御出力の指定を直流電流型にした場合(FCS-13A-A/Mをご指定の場合)、(*2)は付加できません。

^{*}SV設定可能範囲および温度の単位(\mathbb{C}/\mathbb{F})は可変です。



■標準仕様

表示器	PV 7 セグメントLED(赤色)×4桁 数字寸法:8×4mm (高さ×巾) SV 7 セグメントLED(緑色)×4桁 数字寸法:8×4mm (高さ×巾) その他各部の名称とはたらき (ページ10) 参照
PV入力	入力インピーダンス, 許容入力導線抵抗 ・熱電対 入力インピーダンス: 100 Ω 以下 ・測温抵抗体 許容入力導線抵抗: 1線あたり10 Ω 以下 *種類, 目盛,表示分解能およびパーンアウト表示については、入力定格の項(前ページ)参照
精度(設定・指示)	±0.3%FS±1デジット ただし、 ・熱電対入力適用時は、上記の値±1.5℃(±3下)[冷接点温度補償誤差] ・熱電対尺の0~200℃(0~400℃)は、±6℃(±12℃) ・熱電対Bの0~300℃(0~600℃)は、精度保証外
入力サンプリング周期	125ms(ただし、オプションのヒータ断線警報付加時は250ms)
制 御 動 作	下記のいずれか(機能セレクタで切替) • ファジィセルフチューニングP D (オートチューニング機能つき) 比例周期
制御出力	下記のいずれかを注文時に指定 • リレー接点 1 a 抵抗負荷:3A(250Vac), 誘導負荷:1 A(250Vac, cos ∮ = 0.4) • 無接点電圧 SSR駆動用 12 ⁺ 6 Vdc 最大40mA • 直流電流 4~20mAdc (絶縁型) 負荷抵抗:最大550 Ω
警 報 1	出力動作
電源電圧	下記のいずれかを注文時に指定 • 100~240Vac 50/60Hz 許容電圧変動範囲: 85~264Vac • 24Vac/dc (両用) 許容電圧変動範囲: 20~28Vac/dc
消費電力	約 8 VA(最大)
瞬時停電	30ms以内 データ保持:不揮発性メモリ
絶縁·耐電圧	絶縁抵抗 500Vdcを各端子間に印加時:10M Ω 以上(非絶縁端子間をのぞく) 耐電圧 入力端子一接地間 :1.5kVac 1 分間 電源端子一接地間 :1.5kVac 1 分間 入力端子一電源端子間:1.5kVac 1 分間
性能保証環境	周囲温度: 0 ~50℃ 周囲湿度:35~85%RH(結露不可)
寸法·質量	寸法:外形寸法の項(ページ13)参照 質量:約140g
材質·色	材質:ポリカーボネート(フェイスプレートも同じ) 色:ライトグレーまたは黒(黒はオプション)
取付方式	制御盤埋込み方式 ワンタッチ取付金具、またはねじ式取付金具(オプション)で固定
設 定 方 式	前面丰一人力方式
付属機能	ページ6,7参照
付属品	取付金具1組,取扱説明書1部

■別売品

● フロントカバー (ソフトタイプ)

防塵防滴用のソフトタイプカバーで、装着したままで前 面キーの操作が行えます。ご注文時は、サイズに合わせ てお選びください。

• 96×96mm用……型名: FC-96-S • 48×96mm用……型名: FC-R-S • 48×48mm用……型名: FC-48-S

通信変換器

シリアル通信(オプション)用の通信インタフェイス変 換器です。ホストコンピュータとFCシリーズとのデー 夕の中継を行います。

IF-100-C5

外形寸法:64×194×107 (W×H×D)

取付方式:壁面取付方式

通信速度: 1200/2400/4800/9600bps

IF-300-C5

外形寸法:49×80×132 (W×H×D) 取付方式:DINレール取付方式 通信速度: 2400/4800/9600/19200bps



●設定置メモリ番号切替スイッチ

オプションの設定値メモリ番号外部 切替を使ってマルチPID制御を行う のに適したスイッチです。

●その他

制御に関する各種機器を取り揃えておりますので、お問 い合わせください

- 熱電対、熱電対補償導線
- 測温抵抗体
- 赤外線放射温度センサ
- 湿度、温湿度センサ
- その他のセンサ
- 電磁リレー、SSR、電力調整器
- 記録計
- タイマ、PLC、タッチパネル
- 通信用コンピュータソフトウェア (受注製作)
- その他

可能です (工場出荷時は3秒)。

ミニ用語解説

プロセス調節計工業製品等を生産するプロセスの温度、湿 度、流量、圧力などをアナログ信号として入力し、その値 (PV) をあら かじめ設定された制御目標値(SV)と一致させるため出力操作量(MV) の自動演算を行い、それを出力する装置です。FCシリーズは、高速応答 性能を備えたプロセス調節計です。

PID制御方式 PV、SV、およびあらかじめ設定されたPID パラメータなどを総合的に演算して、0~100%の範囲でMVを決定する 制御方式で、多くのプロセス調節計がこの制御方式を採用しています。 FCシリーズの場合、SVと比例周期以外のPIDパラメータは自動設定が可 能です。

比例 周期 リレー接点出力型および無接点電圧出力型の調節計は、 オンの信号とオフの信号しか出力できませんが、出力のオン時間をMVに 合わせる時分割方式によってPID制御が行えます。この出力のオンオフを 繰り返す周期が比例周期です(下図参照)。



るため、3A以下の負荷容量でご使用の場合も外部補助リレーの取付をお すすめします。また、比例周期(工場出荷時は30秒)を極端に短く(10秒 未満)設定することは、リレーの劣化を早めるので避けてください。 無接点電圧出力 直流電圧信号のオンオフによりSSR (無接

リレー接点出力 リレー接点の開閉によりヒータなどの負荷

をオンオフさせる制御出力方式です。FCシリーズの内部リレーは3A×

30万回の負荷に耐えられますが、突入電流により寿命が短くなる場合があ

直流電流出力 4~20mAdcのアナログ信号をMVの0~100% に対応させて出力する制御出力方式です。時分割方式による制御は行わな いため、比例周期の設定は不要です。

点リレー)をオンオフさせる制御出力方式です。短い比例周期での制御が

オンオフサーボ出力 ォーブン出力用とクローズ出力用 の出力リレーを使って調節弁を直接操作する制御出力方式です。FCシリー ズには調節弁開度を調節計内部で演算する機能があるため、フィードバッ クポテンショメータによる開度フィードバックは不要です。

※このカタログの内容は2002年10月現在のものです。お断りなく仕様などを変更させていただく場合がありますが、ご了承ください。 ※ご注文、お問い合わせ等ございましたら、最寄りの営業所(出張所)または販売店までお気軽にご連絡ください。

神

〒562-0015 大阪府箕面市稲TEL(072)722-4 5 7 1 FAX(072 FAX(072)720-7 8 2 3 URL http://www.shinko-technos.co.ip E-mail:sales@shinko-techno 大阪営業所 東京営業所 FAX(048)223-7 1 2 0 TEL (052) 261-8 3 3 出張所·千葉 TEL (043) 286-0103

広島 TEL (082) 231-7060 神奈川 TEL (045) 361-8270 静 岡 TEL (054) 282-4088 徳島 TEL (0883)24-3570 福岡 TEL (0942)77-0403